



**Gebrauchsanweisung für den externen Expression-Switch,
aka „Double-Preset“-Switch aka Favorite Switch
an Line 6 Stompbox Modeler & M-Series:**

Der Expression-Switch simuliert die beiden Endpositionen eines Expression-Pedals. Er wird mit einem Stereo-Klinkenkabel (TRS, 6,3mm) an den Expression-Pedal Input Deines Line 6 Pedals angeschlossen. Achtung! Dieser Switch funktioniert nicht mit dem Line 6 Helix!

Vorgehensweise um eine volle Funktion zu garantieren!

- Ziehe den Left/Mono Input Deines Gerätes, um das Line 6 auszuschalten
- Schließe den Expression-Switch mit Hilfe eines TRS-Kabels mit 6,3mm (Stereo-) Klinkensteckern an die Expression-Pedal Buchse an
- Schließe den Left/Mono Input wieder an. (Somit schaltet sich das Gerät wieder ein)
- Die LED des Expression-Switches sollte NICHT leuchten (Falls dies jedoch der Fall sein sollte, schalte den Switch um ihn zu deaktivieren)
- Wähle nun ein Preset des Line 6 Modelers und betätige den Expression-Switch (LED leuchtet)
- verändere nun nach Wunsch einen oder mehrere Regler des gleichen Presets (alle Regler bis auf den Model-Selector können verändert werden)
- Nun kannst Du durch Betätigen des Expression-Switches zwischen beiden Einstellungen hin- und her schalten
- speichere die Einstellungen des Presets ab. Dies geschieht durch gedrückt halten des betätigten Preset-Tasters bis die jeweilige LED des Gerätes blinkt.
- Ohne angeschlossenem Expression-Switch arbeitet das Line 6 Gerät wie im deaktivierten Zustand des Switches.

Viel Spaß mit Deinem Gerät und vielen Dank für das uns entgegengebrachte Vertrauen!

Stay Tuned