



Gebrauchsanweisung für das externe Expression-Wheel:

Der Expression-Switch hat dieselbe Funktion wie ein Expression-Pedal.
Es wird eine TS- und eine TRS-Version angeboten.

Die TS Version wird mit Hilfe eines Mono Kabels (mit 6,3mm Klinkensteckern) angeschlossen und funktioniert mit Geräten der Marken Line 6, Eventide und Digitech.

Die TRS Version muss mit einem Stereo-Kabel (mit 6,3mm Klinkensteckern) angeschlossen werden und funktioniert mit Geräten der Hersteller Boss, Strymon, TC Electronic, Digitech, Electro Harmonix, JHS, Zoom und vielen anderen Geräten.

Wir hoffen, Du hast die TS-Version für Dein Line 6 Stompbox Modeler oder M-Series.

Vorgehensweise um eine volle Funktion zu garantieren!

- Ziehe den Left/Mono Input Deines Gerätes, um den Line6 Modeler auszuschalten
- Drehe das Expression-Wheel gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag und schließe ihn mit Hilfe eines Mono Kabels mit 6,3mm Klinkenstecker an die Expression-Pedal Buchse des Modelers an
- Schließe den Left/Mono Input wieder an. (Somit schaltet sich das Gerät wieder ein)
- Wähle nun ein Preset des Line 6 Modelers und drehe das Expression-Wheel im Uhrzeigersinn komplett auf
- verändere nun nach Wunsch einen oder mehrere Regler des gleichen Presets (alle Regler bis auf den Model-Selector können verändert werden)
- Nun kannst Du durch Betätigen des Expression-Wheels stufenlos zwischen beiden Einstellungen hin- und her regeln
- speichere die Einstellungen des Presets am Line 6 Modeler ab (durch gedrückt halten des betätigten Preset Tasters am Line6 Modeler, bis die LED des Gerätes blinkt).
- Ohne angeschlossenem Expression-Wheel arbeitet das Line 6 wie im herunter geregelten Zustand des Wheels.

Viel Spaß mit Deinem Gerät und vielen Dank für das uns entgegengebrachte Vertrauen!

Stay Tuned